



MISE EN PLAN 2023-01-09
PRISE DES MESURES 2022-11-10
SURFACE DE LOCATION
Les épaisseurs des murs ainsi que les dimensions sont en fonction du plan maître et des informations fournies.
La surface de location est calculée à partir de la ligne médiane entre deux locataires et jusqu'à la face externe du mur côté mail et/ou de l'extérieur.

Local #108

sandalwood



10 516 Boul. Ste-Anne,
Ste-Anne-de-Beaupré

A-1 de 1
Bo.Co 933-19



308, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec)
G6P 4A5
T. 819.604.1915
www.atelierboco.com

Local #108

ÉCHELLE 1/4" = 1'-0"