



MISE EN PLAN 2023-01-09 PRISE DES MESURES 2022-11-10

SURFACE DE LOCATION Les épaisseurs des murs ainsi que les dimensions sont en fonction du plan maitre et des informations fournies.

La surface de location est calculée à partir de la ligne médiane entre deux locataires et jusqu'à la face externe du mur côté mail et/ou de l'extérieur.

Local #1100





10 516 Boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

A-1_{de} 1 Bo.Co 933-19



308, rue Notre-Dame Est Victoriaville (Québec) G6P 4A5 T. 819.604.1915 www.atelierboco.com